Comment utiliser la bande LED

Matériel supplémentaire requis :


 Une alimentation de téléphone avec embout USB type micro-B (voir chargeurs des parents)



• Du scotch ou des punaises pour attacher le tout

Installation

- Étape 1 : brancher le chargeur de téléphone sur le côté droit de la cassette. Ne pas oublier de brancher le chargeur au secteur.
- Étape 2 : brancher le connecteur à trois fils en orientant le fil blanc sur l'embranchement blanc à gauche de la cassette
- Étape 3 : découper les lettres si ce n'est pas déjà fait et les placer avec la bande de façon à former comme sur l'image





http://192.168.4.1/

- Étape 4 : prendre son téléphone. Éteindre les données mobiles et choisir le wifi du nom de « StrangerThingsWall ». Le mot de passe est « iameleven ».
- Étape 5 : prendre son navigateur web et se rendre à l'adresse suivante : http://192.168.4.1/ ou grâce au QR code suivant
- Étape 6 : profitez de l'interface pour paramétrer la bande

